

Instrukcja olejowania mebli drewnianych – krok po kroku.

1. Do pracy potrzebny jest zestaw do olejowania oraz olej do drewna, w tym przypadku twardy olejowosk. Zestaw zawiera akcesoria pomocnicze i nie zawiera oleju.
2. Przed użyciem zapoznaj się z informacjami na etykiecie, i upewnij się czy nasz zestaw jest kompatybilny z Twoim olejem. Olejowosk twardy jest mieszaniną naturalnych olejów i wosków, przeznaczoną do ochrony powierzchni drewnianych, takich jak meble, blaty czy elementy użytkowe. Produkt jest gotowy do użycia i przeznaczony do aplikacji cienkimi warstwami.
3. Na samym początku wyczyść porządnie samą wodą blat z tłustych zabrudzeń.
4. Przed użyciem blat musi być całkowicie suchy. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia. Zabezpiecz miejsce pracy i załóż rękawice ochronne.
5. W zestawie znajdziesz gąbki ścierne o gradacji P180 gąbkę do usuwania głębszych rys i tłustych plam, oraz gąbkę P240, służącą do końcowego wygładzenia powierzchni i matowania przed każdą kolejną warstwą. Szlifując drewno zawsze poruszaj się wzdłuż słojów.
6. Powierzchnia drewna przed olejowaniem powinna być czysta, sucha i odkurzona. W razie potrzeby można ją przetrzeć szmatką zwilżoną rozpuszczalnikiem spirytusowym, aby usunąć zabrudzenia lub pozostałości po wcześniejszych warstwach.
7. Przed użyciem olej należy dokładnie wymieszać. Niewielką ilość oleju wlej do pojemniczka dołączonego do zestawu. Wymieszaj tyle oleju ile potrzebujesz do aplikacji tylko jednej warstwy.
8. Zalecamy w razie potrzeby **rozcieńczyć olej rozpuszczalnikiem spirytusowym**, na przykład przy pierwszej warstwie lub przy olejowaniu bardzo chłonnego drewna. Rozcieńczanie ułatwia aplikację i głębsze wnikiwanie oleju w strukturę drewna. Proporcje rozcieńczania należy dostosować do rodzaju drewna i efektu, jaki chcemy uzyskać.

Dużo rozpuszczalnika, rzadka konsystencja – powierzchnia będzie mniej trwała, zbyt gęsta konsystencja-aplikacja i rozprowadzenie oleju będzie utrudnione

9. Olejuj cienką warstwą, równomiernie, zawsze zgodnie z kierunkiem słoju drewna. Nie nakładaj nadmiaru produktu. Olej ma wnikać w drewno, a nie tworzyć grubą warstwę na powierzchni.
10. Po nałożeniu warstwy na powierzchnie usuń nadmiar preparatu i delikatnie poleruj przecieraj powierzchnię czystą szmatką wzdłuż słoju. Jeśli przykładowo Twój blat jest długości 300cm zalecamy nakładać warstwę na mniejszą powierzchnie i nie zwlekając na bieżąco wycierać.
11. Zaleca się aplikować olej i wycierać w ciągu dnia, będzie nam łatwiej zobaczyć rozproszony olej patrząc pod słońce.
12. Czas schnięcia zależy od warunków otoczenia oraz rodzaju drewna. W razie potrzeby można nałożyć tym samym sposobem kolejną cienką warstwę po pełnym wyschnięciu poprzedniej.
13. Między warstwami możemy delikatnie zmatowić powierzchnie papierem P240
14. Po zakończeniu pracy gąbkę i szmatkę nasączoną olejem należy **rozłożyć pojedynczo i wystawić na świeże powietrze do całkowitego wyschnięcia**. Nie pozostawiaj ich zwiniętych ani zamkniętych w pojemnikach. Materiały nasączone olejem mogą ulec samozapłonowi.
15. Po całkowitym wyschnięciu ścierka nadaje się do wyrzucenia, a akcesoria można bezpiecznie przechowywać w dołączonym kartonie.